

Anleitung Kalibrieren des Epson Beamers

Räume: C11 – C16, B1 – B3, Ch

1. Rechtsklick auf „Easy Interactive Driver“ – Symbol (Stift auf weißer Tafel rechts unten in Taskleiste)
2. Linksklick auf
 - a.) „Kalibrieren (Normal)“
 - b.) 1x im Monat „Kalibrieren (Erweitert)“
3. Weißes Fenster öffnet sich, im Unterfenster auf „OK“ klicken
4. Links oben auf der Tafel erscheint nach kurzer Zeit blinkender Punkt
 - a. → Mit Pen in die Mitte des Punktes drücken
 - b. Bei den nächsten Punkten wiederholen
5. Nachdem letzter Punkt (rechts unten) gedrückt, schließt sich das Fenster und die Daten werden verarbeitet (neues Fenster öffnet sich)
6. Wenn auch dieses Fenster geschlossen wurde (automatisch), kann das Board weiter – und wieder kalibriert verwendet werden